

光伏装机容量的单位是什么？

$1\text{GW}=1000\text{MW}=1,000,000,000\text{W}$

W是功率单位W，下标p是指peak峰值，Wp意思即峰值功率

GWp是指峰值功率的GW数

$1\text{GWp}=1000\text{MWp}=1,000,000,000\text{Wp}$

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/baike/3608.html>