

怎样不拆卸太阳能热水器清除水垢？

太阳能用时间久了容易产生水垢，这是由于自来水中的钙镁离子含量过高所致，

解决的有效方法不是去除，关键是不再产生，也就是在自来水进入太阳能之前进行软化，就基本上解决了水垢问题。

如何软化，方法很多的，我曾经用过前置过滤器，上面有一阻垢滤芯，价位不高很好用的，买的话，上网一搜就行了。如果是真空玻璃管清洗如下：先将加热管的上头（靠水箱的部分）擦上洗涤灵或肥皂水，用手握住管的中间向上（水箱里）用力推或拉（加旋转更好），自至下面的头脱槽后再少改角度向下（水箱外）用力推或拉就拆下了。拆下真空管后，用细长的木棍裹上柔软的布头，插入玻璃真空内来回抽插几下，这样可以剔除管壁余下的水垢，然后再用灌入水冲洗，来回两三次即可！如果不放心可用醋来冲洗，效果更好。

如果是下水的塑料管就没有必要清洗了，因为那是水锈，基本上无法处理，建议换管道即可。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/baike/3884.html>