

锂电池充不进电是什么原因？

锂电池一直是有着自放电的特性，长时间不使用且中间时间段不充电的话，自放电会使电池电量耗尽，导致电池的电压过低，充不进电。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/baike/6605.html>