

太阳能热水器怎么清洗？

清洗太阳能热水器需要拆管，放水然后冲洗即可。

- 1、在清洗太阳能热水器的时候，首先要将密封圈全部都慢慢卸下来，然后将太阳能管子一根一根的拆卸下来，在做这个步骤的时候一定要戴好手套，以防刮伤自己的手。
- 2、将管子拆下来之后，会发现管子里面会流出很多的水，将太阳能管道里面的水进行排空处理。
- 3、在拆卸太阳能管道的时候，尤其是年代已久已经锈了的管道比较费力，不要着急，一定要小心慢慢的拆下，千万不要过于用力，防止刮伤自己损坏太阳能管道。
- 4、将太阳能管道里的水清除之后，再用清水进行冲洗，因为太阳能管道里的水都是废水和污垢，所以我们需要再一次的用大量的清水进行冲洗。
- 5、冲洗一会儿之后，在太阳管道顶部沾一点洗洁精稀释液，然后装到太阳能管，这个时候再用清水冲洗掉就可以了。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/baike/7321.html>