

储氢率怎么计算？

比表面积法。储氢率可以通过比表面积法进行计算，比表面筒带积越大，晶体的储氢率越高，公式为晶体储氢=储氢量/晶体比表面积。计算是汉语词语。有键备“核算数目拦亮芦，根据已知量算出未知量的意思。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/baike/7523.html>