

车载式UPS电池如何保养？

- a.车辆长期不用，应将电池取下或断开蓄电池负极导线。蓄电池搁置停用时，应充足电并经常检查蓄电池状态，电压低时，及时进行充电。
- b.严禁将金属工具及导电物放在UPS蓄电池接线端子附近，以免金属物与蓄电池两极相碰，造成短路打火，烧损电池及端子。
- c.保持适宜的环境温度，一般车载式UPS电池生产厂家要求的较佳环境温度是在20-25℃之间。
- d.及时更换废/坏电池，在UPS连续不断的运行使用中，因性能和质量上的差别，个别电池性能下降、储电容量达不到要求而损坏是难免的。当电池组中某个/些电池出现损坏时，维护人员应当对每只电池进行检查测试，排除损坏的电池。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/tech/131596.html>