

单机除尘器保温与除尘布袋换袋步骤

以单机除尘器为例，来讲解一下：

- 一、收尘设备的箱体采用二保焊无缝焊接，采用气密性设计，密封性好；
- 二、检修门设有橡胶圈密封，这样为了方便随时打开，查看内部的除尘滤袋。出厂前均已验漏测漏；
- 三、上部抽袋：换除尘滤袋时，从顶部打开检修门，先取出除尘骨架，破旧的脏袋直接让其掉下去，再从灰斗人孔处取出，滤袋更换便捷；
- 四、采用离心风机，风量大、风压高，管道上装有消声器，工作噪音小；
- 五、滤袋可以选用多种材质的，用橡胶涨圈将滤袋固定在花板孔上，密封性能好，牢固可靠；
- 六、除尘骨架采用多角形，减少了布袋与骨架磨擦，延长滤袋寿命，方便装卸；
- 七、PLC微电脑远程控制清灰，分定压(自动)、定时(自动)，手动三种方式，操作灵活。

除尘布袋换袋步骤：

- 一、单节式除尘骨架，一般都会有空间进行换袋的作业，先将除尘骨架布袋一同取出，用刀或使用其它工具将附着在除尘骨架上的除尘布袋去除。（工作中切勿损伤除尘架）
- 二、多节式的除尘骨架结构，可在接头处割开除尘布袋将除尘骨架拆分，移到开阔地后将除尘布袋移除。
- 三、除尘布袋安装中务必保证除尘布袋的尺寸与安装尺寸一致，布袋除尘器的加工不完善也是除尘布袋易产生问题的所在。除尘布袋安装好后，除尘布袋的口部密封严密，手很难转动。
- 四、除尘布袋口部完全弹开，安装好后没有余量。
- 五、除尘布袋带有卡箍吊帽结构的要做好紧固工作，以防掉落或漏气。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/tech/157246.html>