LED显示屏不亮什么原因？

LED显示屏不亮一般是由以下原因之一造成的。

1. 所编辑发送的节目是否为空.

2. LED屏是否正常上电。

3、电脑显示器是否保护，或者显示屏显示领域是黑色或纯蓝。

4、同步屏检测发送卡和接收卡通讯绿灯有无闪烁。

5、检测通讯线是否接通，有无接错。

6. HUB分配板与LED显示屏的连线是否接反。

原文地址：http://www.china-nengyuan.com/baike/4292.html