氢燃料电池输出的是直流电还是交流电？

直流电。他充入的氢气和氧气没有对换。所以正极还是正极，负极还是负极。通入气体稳定变电流就稳定。

原文地址：http://www.china-nengyuan.com/baike/5661.html