高压氢气拉断阀如何使用？

高压氢气拉断阀是被动安全装置，平时无需手动操作，正常加注时保持连通，只有在软管被意外拉扯到设定拉力时才会自动断开，同时两端阀芯瞬间关闭密封，防止氢气泄漏。使用核心是“正确安装+定期检查”，而不是“主动操作”。

原文地址：http://www.china-nengyuan.com/baike/8998.html