

LED灯具怎样使用辐射散热涂料？

1.LED灯具散热，传导散热是基础。因为热从芯片散发到基板，依靠的是传导散热。热不能导出，辐射散热涂料不可能发挥作用：

2.在铝基板背面涂刷辐射散热涂料，可以代替硅脂或硅胶垫，并且散热效果更好；

3.还可以在基板正面刷上涂料，增强散热效果；

4.如果散热器温度高于55℃，可以在散热器外表面刷涂料。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/tech/15940.html>