

内置锂电池和内含锂电池有什么区别？

内置锂电池是自己不能更换锂电池，固定安装了的；内含锂电池就是锂电池可以自己拆装更换的。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/baike/4025.html>