

风机的弃风率是指的什么？

因用电需求不足或电网接纳能力不足而导致部分风机停止发电，这部分应分电量与总装机容量的比值就是弃风率。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/baike/4239.html>