

太阳能光热发电运作原理是什么？

太阳能光热发电的原理是，通过反射镜将太阳光汇聚到太阳能收集装置，利用太阳能加热收集装置内的传热介质（液体或气体），再加热水形成蒸汽带动或者直接带动发电机发电。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/baike/4518.html>