

如何处理风力发电机组故障性自动停机？

处理方法：

对由故障引起的不定期自动停机，即操作手册规定外的停机。操作者在重新启动风电机组之前，应检查和分析引起停机产生的原因，对这类停机都应认真记录，而未造成临界安全损伤的外部故障，如电网无电后又恢复的情况，在完成停机检查程序后，允许其自动恢复到正常状态。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/baike/4798.html>