

太阳能热水器水管连接处漏水怎么办？

太阳能热水器水管连接处漏水，按照以下步骤排查、

1、水阀关起

2、然后把漏水的那个接头用扳手拧松，拆下来，先看看接头的那个管件有没有出现破裂

3、有就要换个了，如果没有再看看管子的头部是否平整，弄平整后把接头接回去，证据二里要注意了，铝塑料管一定要套进接头里面，如果不懂可以找个水电工帮忙，管子套好了后就把接头拧紧，应该就不会漏水了

4、如果是管件与管件之间漏水，那只要拆下来，把有螺纹的那头用生料带缠上，大约20圈以上就可以了，再接回去，拧好

5、还有一种是白色的管，不过这种管就是PVC给水管，这个管就是用胶水粘的，这个如果漏水的话，接头漏水还是缠生料带就可以了

6、如果是用胶水接的那地方漏水的话呢，就最好是把漏水那个地方用管剪刀剪掉换个新的就可以了

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/baike/4828.html>