

氢气燃烧温度是多少度？

氢气在空气中可燃范围20摄氏度左右。

- 1、4.0到百分之74.5在空气中最低燃点101.325千帕；
- 2、570摄氏度在空气中当量燃烧时火焰温度；
- 3、1430摄氏度在氧气中可燃范围20摄氏度，101.325千帕；
- 4、百分之4到百分之94在氧气中最低自燃点101.325千帕；
- 5、560摄氏度在氧气中当量燃烧时火焰温度，2830摄氏度。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/baike/7423.html>