

风力发电碳交易积分计算方法？

要算碳积分，就得先合算碳排放，根据国家颁布的行业温室气体核算方法，算出核算边界内一定时间的温室气体排放，然后根据碳含有比例，换算出比值，最后每10克兑换成一个积分。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/baike/7713.html>