

充电桩设备不在线是什么意思？

充电桩显示设备离线

充电桩设备不在线，也就是充电桩显示设备离线，意味着充电桩目前无法为电动汽车提供充电服务。这种情况可能是由于以下原因导致的：

充电设备的通讯异常，可能是由于当地的网络不好等原因导致。

进线没有电了，充电桩上没有指示灯。

充电桩没有网络信号，可以尝试使用手机看看是否有信号。

物联网卡无网络或欠费。

出现这种情况，用户难以自行解决，需要联系工作人员或者技术人员来解决。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/baike/7841.html>