储罐阻火器安装在什么位置？

储罐阻火器主要安装在储罐顶部的通气管或呼吸阀上，且应直接安装在罐顶的管口处，这是最常见的设置位置。

具体来说，根据介质类型和储罐形式，安装位置可分为以下几种情况：

固定顶储罐和地上卧式储罐：储存甲B、乙、丙类液体时，阻火器应安装在通向大气的通气管或呼吸阀上。

覆土卧式储罐：储存甲B、乙类液体时，同样在通气管或呼吸阀上安装阻火器。

内浮顶储罐：阻火器应安装在罐顶中央通气管上。

氮封或惰性气体密封储罐：采用氮气或其他惰性气体密封保护的储罐，阻火器应设置在经常与大气相通的管道上。

原文地址：http://www.china-nengyuan.com/baike/8982.html