


太阳能热水器使用技巧及注意事项



太阳能热水器也有很多使用技巧与注意事项，保障让你能够更放心舒心使用到热水。其实正确使用太阳能热水器的上水时间以及其他注意事项，您会发现太阳能热水器也会非常方便。下面列出一些太阳能热水器的使用技巧以及注意事项。

一、太阳能热水器使用技巧

- 1、如果明天晴天，可把水上满；如果阴天或多云，则上半箱或者2/3的水；有雨，保留原有的水不上冷水。
- 2、洗澡时，先打开冷水阀，调节冷水流量，再打开热水阀调节，直到得到所需要的洗浴温度。注意调节水温时喷头不要朝向人，避免烫伤。
- 3、当洗浴过程中突遇水箱中无热水时，可以先往太阳能水箱中上10分钟冷水，将真空管中的热水顶出，就能继续洗澡了。
- 4、热水器空箱上水时间应选择在日出前或日落后四小时（夏季六小时），严禁有太阳或白天上水。
- 5、冷热水调节：热水器的水温调节步骤：先打开冷水阀，适当调节冷水流量，再打开热水阀调节，直到得到所需的洗浴温度。另外，可以凭经验根据天气情况确定冷水量，注意喷头不要朝向人体，避免烫伤。
- 6、洗澡时间的选择，尽量避开用水高峰期，且其他卫生间、厨房不要用热、冷水，避免洗澡时忽冷忽热。因停电防冻带不能使用时，可以将用水阀门稍微打开滴水，可以起到一定的防冻效果。
- 7、热水器水位低于2个水位时，不能用赛德热辅系统，防止赛德热辅系统出现干烧现象。使用艾思维自动阀的用户，在确定水上满后，可将上水关掉，避免发生意外。
- 8、冬季气温不太低（5 - 7℃）的情况下，当天晚上用水后，如水箱内还有热水，宜立即将太阳能热水器上满水，降低水箱内水温及当夜热损失，充分利用热能；如气温较低，宜明天早晨上水，以利于热水器出水口处管路防冻。
- 9、向浴盆（浴缸）放水时，不要用淋浴喷头，以防止烫坏淋浴喷头；长时间不在家时，一定要将自来水、室内总电源关掉。
- 10、如果用水量大，可考虑启动太阳能热水器中的电加热或将太阳能热水器里的水放入电热水器中稍稍加热即可。

二、太阳能热水器使用注意事项

- 1、洗澡时严禁将水喷淋到电器部分，尤其当使用浴霸时更应注意。严禁湿手操作电器部分，洗浴前将热辅系统和防冻带切断电源，严禁将漏电保护插头当作开关用，电器部分严禁频繁启动。

- 2、雷雨大风天气时严禁使用太阳热水器。
- 3、室内气温低于0℃时，应将管路中的水放空并保持放水阀门常开，以防冻坏管路及室内铜配件，同时应保持防冻带通电；气温高于0℃应切断电源，以防热平衡失控引起火灾，使用防冻带之前应先检查室内插座有无电。
- 4、热辅系统每小时升温3-5度左右（水满的情况下），当热水器水温低的时候，应提前加热，避免使用时无热水。
- 5、为了你的健康，太阳能热水器中的水最好不要食用，因为集热器中的水不能彻底的放出，容易滋生细菌。
- 6、太阳能水箱排气口严禁堵塞，严禁私自加装任何装置，以免排不畅而损坏水箱。
- 7、室内所有冷热水混合处的控制阀，不使用时一定打到冷水或热水，避免出现串水现象。
- 8、浴室内的地漏应定期进行清理，保持畅通，热水器的真空管容易积灰尘，影响使用，可在冬季或灰尘较多时，到楼顶擦拭。
- 9、小孩洗浴时需有大人陪护，防止烫伤。
- 10、太阳能热水器使用三、五年后，应该检查真空管是否有漏气、发白等现象。发现冷水管路中有热水时应及时报修，出现问题及时与代理商或生产厂商总部联系，勿私自改动进行维修。（文/大龙）

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/tech/32313.html>