风电机组可利用率

风电机组可利用率

风力发电机组可利用率如下:

可利用率=[1－（A-B）/（8760-B）]×100%

其中：8760为全年小时数；A-表示故障停机小时数；

B-表示非投标人责任的停机小时数；

停机小时数B包括以下情况：

●电网故障（电网参数在技术规范范围之外）；

●气象条件（包括风况和环境温度）超出技术规范规定的运行范围；

●不可抗力；

以上情况如有两种或者两种以上同时发生，只计其中较长一种情况。

原文地址：http://www.china-nengyuan.com/baike/2934.html