风力发电机中桨距角是怎样定义的？

距角也称节距角，Pitch Angle，出自航空的螺旋桨，故名思义，就是桨叶距离上的夹角，主要原因是为了找一个参考平面，桨距角Beta是指风机叶片与风轮平面夹角。

攻角，即叶片迎风角Alpha，是风的速度方向与弦线间的夹角。

原文地址：http://www.china-nengyuan.com/baike/4762.html