风力发电机叶轮为什么停转？

风力发电机有“待风状态”“检修状态”“故障状态”“超负荷状态”“自然原因”“限电”。

待风：就是风很小，不能使风机转起来发电，但是它还是迎着风的，术语叫“偏航”。

检修：每年都会定检，维护，注油，打力矩等，都是来保养风机的，还有维修时。

故障：就是风机某个位置出现故障不能运转。

超负荷：风已经超过了风机所能承受的风速，桨叶变成顺桨了，自我保护状态。

自然原因：比如雷击，地震，洪水等。

限电：就是国家电网不需要这么多电了，所以会停一部分。

原文地址：http://www.china-nengyuan.com/baike/4816.html