小水电改造需要哪些问题需要注意？

小水电改造注意事项：

首先，做好水电定位。在水电改造前，业主最好先确定好自己所需的家电型号、类别，各种开关、插座的型号、位置，以及水路接口的位置，根据自己实际需求和各种家用设备的型号来预留安排空间，做好水电定位。橱柜一般是交给专业的橱柜公司定制的，那就需要橱柜公司提供具体的设计图，严格按照设计图来安排厨房电路、水路的走向以及各个开关、接口等的具体位置。

其次，把好费用关。水电改造作为家装中的隐蔽工程，是装饰公司利润来源的大头。在水电改造之前，要和装饰公司商讨好具体的水电路走向以及开关、插座、接口的位置。让装饰公司出具具体的水电改造图，以及详明的费用清单，在水电改造中要求装饰公司严格按照水电改造图来施工，以免造成不必要的浪费。

再次，强电、弱电分路走。与强电电线相连接的是电视机、空调、热水器等电器设备。弱电电线与有线电视线、宽带线、电话线等信息设备相连接。强弱电线不仅不能接头，而且还得保持至少30公分的距离，以免造成电流干扰。

最后，把好质量关。水电改造属于隐蔽工程，一旦水电验收结束，墙面上漆贴砖后，再发现工程问题就不方便修补。因此，在水电改造中，不仅要注重施工质量，也需慎重选材。至于水电改造中所需的材料，建议采用一些知名度高的国标产品，至少在选材上有个质量保证。

原文地址：http://www.china-nengyuan.com/baike/4866.html