

## 分析储能对推进电力系统转型的作用



2017年10月11日，《关于促进储能产业与技术发展的指导意见》(以下简称《意见》)正式发布。指导意见是我国大规模储能技术及应用发展的首个指导性政策。指导意见的编制工作自2016年初启动，历时一年半多时间，由国家能源局科技司牵头，电力司、新能源司、市场监管司参加的起草工作小组和20位专家组成的专家咨询组，委托中关村储能产业技术联盟牵头，中科院工程热物理所、中科院物理所、中国电科院、清华大学等具体负责相关研究工作。历经前期课题研究、指导意见编写、修改完善、征求意见等各个阶段至2017年5月形成送审稿、9月份五部委联合签发，直至我国第一个储能产业政策文件正式发布。

《意见》从促进储能技术与产业发展的总体要求、重点任务和保障措施三个方面提出了指导性意见，为全面促进储能技术与产业发展提供了政策依据。

储能技术，作为智能电网、可再生能源高占比能源系统、能源互联网的重要组成部分和关键支撑技术，可广泛地应用于电力系统的不同环节，承担不同的角色和作用。同一个储能系统，也可通过合理的功率和能量分配，发挥多种用途。以下将从“推进储能提升可再生能源利用水平应用示范”、“推进储能提升电力系统灵活性稳定性应用示范”、“推进储能提升用能智能化水平应用示范”这三大应用场景着眼，总结储能技术已有的应用及相关前景，分析促进储能技术发展对于电力乃至整个能源行业的重大意义。

### 提升可再生能源利用水平

随着可再生能源发电装机容量的迅猛增长，风力、太阳能发电出力的随机性和波动性给电力系统运行带来了新的挑战。此外，由于可再生能源出力的预测误差相对较大，可再生能源发电场站的经济效益在含高比例可再生能源接入的电力系统中将会受到明显的影响。电池、超级电容、飞轮、新型压缩空气等储能系统具有快速调节的性能，可以安装在可再生能源发电场站侧，起到平滑可再生能源发电出力、提高发电出力的可控性、增强可再生能源市场竞争力等作用。在我国的北方地区，因为调峰容量不足、输电通道拥塞等原因，造成了大量弃风、弃光问题。如果在可再生能源发电场站侧安装储能系统，则可以通过储能充放电的优化控制，缓解输电阻塞和电网调峰能力限制，提高可再生能源场站的上网电量。下表对储能与可再生能源发电侧的典型应用和要求进行了总结。

表1储能与可再生发电配合的典型应用和要求

储能作用	对储能的要求	主要适用 储能类型	原理说明
平滑新能源发电出力。	功率: ~100kW-MW。 持续时间: 数分钟至小时级。 响应时间: 毫秒级。	电池储能、 超级电容、 飞轮储能。	通过跟踪新能源发电机组或场站的出力变化, 平滑出力, 满足并网要求, 提高新能源发电的并网友好性。
出力计划跟踪。	功率: ~100kW-MW。 持续时间: 小时级。 响应时间: 分钟级。	电池储能、 储热、压缩空气储能、 氢储能。	通过在新能源发电场站配置较大容量的储能, 基于新能源场站的出力预测和合理的储能充放电调度, 实现新能源场站与储能的联合出力对出力计划的跟踪。
减小弃风弃光。	功率: MW 级。 持续时间: 小时级。 响应时间: 分钟级。	电池储能、 储热、压缩空气储能、 氢储能。	在电网调峰能力不足或输电通道阻塞的时段, 新能源发电场站的出力受限, 储能系统存储电能, 在新能源出力水平低或不受限的时段释放电能。
价格套利。	功率: MW 级。 持续时间: 小时级。 响应时间: 分钟级。	电池储能、 储热、压缩空气储能、 氢储能。	在电力市场环境下, 新能源发电的上网电价随时间变化; 储能系统在低电价时段储电、高电价时段放电, 通过价格套利提高新能源场站的效益。
向电网提供辅助服务。	功率: MW 级。 持续时间: 十分钟至小时级。 响应时间: 秒级。	电池储能、 飞轮储能、 压缩空气储能等。	利用储能系统的快速响应特性, 在电网需要的时段, 可向电网提供一次调频、二次调频、备用甚至爬坡等类型的辅助服务。
提高新能源发电场站并网运行的稳定性。	功率: ~100kW-MW。 持续时间: 分钟级。 响应时间: 毫秒级。	电池储能、 超级电容、 飞轮储能、 电磁储能。	通过附加的频率/电压控制环节, 在电网发生故障时快速提供较大的有功/无功功率支援。
提高无功/电压支撑。	功率: MVar 级。 持续时间: /。 响应时间: 毫秒级至秒级。	电池储能等。	储能系统的电力电子变换器可实现无功功率的双相调节, 从而为新能源发电场站的电压水平控制或电网的电压稳定性提供支撑。

## 提升电力系统灵活性与稳定性

储能系统在输电网中的应用主要包括以下两方面：

作为输电网投资升级的替代方案(延缓输电网的升级与增容)，提高关键输电通道、断面的输送容量或提高电网运行的稳定水平。在输电网中，负荷的增长和电源的接入(特别是大容量可再生能源发电的接入)都需要新增输变电设备、提高电网的输电能力。然而，受用地、环境等问题的制约，输电走廊日趋紧张，输变电设备的投资大、建设周期长，难以满足可再生能源发电快速发展和负荷增长的需求。大规模储能系统可以作为新的手段，安装在输电网中以提升电网的输送能力，降低对输变电设备的投资。

作为系统级的应用，通过优化运行控制，为大电网提供调频、备用、无功/电压、黑启动等类型的辅助服务。在这些辅助服务中，目前投入商业化运行的只有调频服务(二次调频，即参与大电网的自动发电控制)。与传统机组相比，电池储能、飞轮储能等新兴储能资源具有爬坡能力强、响应速度快的优势，可以快速跟随系统负荷与间歇性可再生能源出力的变化。虽然储能系统的容量、总电量相对较小，但由于其在调频应用中跟踪的是波动快、幅度小、均值接近0的信号，这种缺点并不突出。这些特点使得储能资源在调频应用中具有天然的性能优势，在调频服务市场中具有一定竞争力，有助于缓解可再生能源发电大规模接入电网带来的调频压力。在美国的区域电力市场中，储能系统参与二次调频的容量已占相当的份额。在我国也有电池储能系统参与大电网二次调频应用的探索和实践。

储能系统在配电网中的作用更加多样化。与在输电网的应用类似，储能接入配电网可以减少或延缓配电网升级投资。分布在配网中的储能也可以在相关政策和市场规则允许的条件下为大电网提供调频、备用等辅助服务。除此之外，储能的配置还可提高配电网运行的安全性、经济性、可靠性和接纳分布式电源的能力等。

考虑到大规模储能一次性的投资成本较高，其参与电网调控获得辅助服务市场补偿或通过价格套利获得的收益可能难以回收其投资成本。借鉴国外电力市场的成果经验，并结合我国的电力体制改革，储能参与容量市场可能会成为储能未来在电网中较有前景的应用之一。目前可探索建立储能参与容量市场的规则与监管机制，对满足条件的大规模储能系统给予容量补偿，提高企业投资储能系统的积极性。

## 提升用能智能化水平

过去，一些重要用户或设备通常会配置不间断电源(UPS)。在电网停电的情况下，UPS仍然能够持续工作一段时间，可大幅度减小停电损失。近年来随着储能技术的进步和政策的支持，储能将在用户侧获得越来越多的应用，其作用包括提高供电可靠性、降低用电成本(价格套利)、提高新能源发电的消纳比例、参与需求侧响应、提高电能质量等。

工商业用户可通过配置储能降低成本和提高供电可靠性。工商业用户可以配置的储能包括化学电池、蓄冷、储热等类型。价格套利和参加需求侧响应是主要的应用类型。对于价格套利，需要有较大的电价差，通过储能实现部分电能消耗由高峰到低谷时段的转移。对于需求侧响应，通过控制储能的充放电响应电网的调峰要求，从而获取收益。若希望提升用户供电的可靠性，则可以配置电池储能系统，起到类似UPS的作用。

工商业用户还可通过投资储能提升可再生能源发电的可控性。对于工商业用户，在其厂房、办公楼的屋顶或园区内安装可再生能源发电装置，可以减小其向电网购电的成本甚至向电网卖电。通过投资储能系统，则能够平抑可再生能源发电出力的波动性、提高电能质量，并实施价格套利。由于需要灵活的功率控制，所配置的储能类型一般为电池储能系统。

居民用户可通过配置储能消纳新能源和提高供电可靠性。与欧美多个国家和地区的居民光伏发电相比，目前我国的居民光伏发电正处于初步发展阶段。考虑到光伏在白天发电，而居民用户一般在夜间的负荷较高，因此可通过配置家庭储能，更多地利用光伏发电，甚至实现电能的自给自足。除此之外，在配电网故障的情况下，家庭储能还可继续提供电力，从而有效地降低电网停电的影响、提高供电的可靠性。目前在市场上，已有越来越多针对家庭储能的产品推出(比如特斯拉的Power Wall)。

以上从发电、输配电网、用电三个方面分析了储能对电力系统的主要应用。需要说明的是，对于一些类型的应用，储能可以安装在发电侧、输电侧或配电侧。根据美国能源部的报告[1]，下表列出了储能典型的应用类型和几种常见储能技术适合的应用。可以看出，电池储能系统几乎适用所有列出的储能应用类型，而压缩空气储能和抽水蓄能则主要适用于规模较大的“能量型”应用。

表2不同储能技术适合的应用类型

应用类型	简单描述	压缩空气储能	抽水蓄能	飞轮	铅酸电池	钠硫电池	锂电池	液流电池
将间歇性能源的出力由低谷向高峰时段转移。	在负荷低谷时段，利用间歇性或可再生能源出力充电，在高峰时段释放电能。	● <sup>+</sup>	● <sup>+</sup>	○ <sup>+</sup>	● <sup>+</sup>	● <sup>+</sup>	● <sup>+</sup>	● <sup>+</sup>
间歇性能源出力平滑或整形(shaping)	通过秒级至分钟级的充放电平滑间歇性发电出力的波动，或者在分钟级至小时级的充放电来改变出力曲线。	○ <sup>+</sup>	● <sup>+</sup>					
提供辅助服务	在日前或小时前市场出售辅助服务并在实时阶段响应调度指令。	● <sup>+</sup>						
提供黑启动服务	保持储能的充满状态，在黑启动时放电。	● <sup>+</sup>	● <sup>+</sup>	○ <sup>+</sup>	● <sup>+</sup>	● <sup>+</sup>	● <sup>+</sup>	● <sup>+</sup>
作为输电设施	使用储能设备来延缓输电网的投资。	○ <sup>+</sup>	○ <sup>+</sup>	○ <sup>+</sup>	● <sup>+</sup>	● <sup>+</sup>	● <sup>+</sup>	● <sup>+</sup>
作为配电设施	使用储能设备来延缓配电网的投资。	○ <sup>+</sup>	○ <sup>+</sup>	○ <sup>+</sup>	● <sup>+</sup>	● <sup>+</sup>	● <sup>+</sup>	● <sup>+</sup>
移动的应急电源	在配电网故障时，使用一个移动的储能单元为用户提供电力。	○ <sup>+</sup>	○ <sup>+</sup>	○ <sup>+</sup>	● <sup>+</sup>	● <sup>+</sup>	● <sup>+</sup>	● <sup>+</sup>
下游配电系统的削峰填谷	在下游配电系统的低谷时段充电，并在日高峰负荷时段放电（持续2-4小时）。	○ <sup>+</sup>	○ <sup>+</sup>	○ <sup>+</sup>	● <sup>+</sup>	● <sup>+</sup>	● <sup>+</sup>	● <sup>+</sup>
辅助间歇性分布式电源的接入	与间歇性分布式电源配合，通过合理的充放电维持本地供需的功率平衡，可减小配电网的升级投资成本。	○ <sup>+</sup>	○ <sup>+</sup>	○ <sup>+</sup>	● <sup>+</sup>	● <sup>+</sup>	● <sup>+</sup>	● <sup>+</sup>
用户侧的价格套利	利用分时电价的变化，在低电价时段充电，在高电价时段释放电能。	● <sup>+</sup>	● <sup>+</sup>	○ <sup>+</sup>	● <sup>+</sup>	● <sup>+</sup>	● <sup>+</sup>	● <sup>+</sup>
不间断电源(UPS)	在用户侧配置储能提高电能质量或/和作为备用电源。	○ <sup>+</sup>	○ <sup>+</sup>	● <sup>+</sup>				
支撑微电网独立运行	在微电网中配置储能，通过与本地电源的配合，形成可孤网运行的微电网。	○ <sup>+</sup>	○ <sup>+</sup>	○ <sup>+</sup>	● <sup>+</sup>	● <sup>+</sup>	● <sup>+</sup>	● <sup>+</sup>

## 尾声

总之，储能能够为电网运行提供调峰、调频、备用、黑启动、需求响应支撑等多种服务，提升电力系统灵活性、经济性和安全性；在新能源与多能协同方面，储能技术能够有效提高风、光等可再生能源的消纳，支撑分布式电源与微网的安全运行，并促进能源生产消费开放共享和灵活交易。

《意见》肯定了储能的应用价值，明确了储能技术在各个应用领域中的身份与定位，并指出了储能能在下一阶段应受支持与引导的发展方向。随着《意见》的颁发与落实，以及储能技术的迅猛发展、成本不断下降、电力市场改革的推进，储能技术与产业应用未来的前景无疑将越来越广阔。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/115705.html>